Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:54

Link do produktu: https://www.palender.pl/zestaw-upominkowy-z-motywem-wilka-papierosnica-zapalniczka-i-akcesoria-p-6325.html



Zestaw Upominkowy z Motywem Wilka - papierośnica, zapalniczka i akcesoria

Cena	**59,00 zł**
Numer katalogowy	**368829741**
Kod producenta	**7-1023 1 wilk głowa**
Kod EAN	**5908109010645**

Opis produktu

Zestaw Upominkowy z Motywem Wilka – papierośnica, zapalniczka i akcesoria

Uwaga!

Ze względów bezpieczeństwa zapalniczki nie są napełniane benzyną przed wysyłką!

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Trzymać z dala od twarzy i odzieży – benzyna jest silnie łatwopalna.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wrzucać do ognia, nie przekłuwać.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalonej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować ostrożność – kontakt z paliwem lub płomieniem może prowadzić do poparzeń i pożaru.
- Nie palić i nie używać otwartego ognia podczas napełniania.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

1. Używać wyłącznie specjalnej benzyny do zapalniczek.
2. Wyjmij wkład zapalniczki z obudowy.
3. Odwróć wkład i podnieś filcową podkładkę oznaczoną „Lift to Fill”.
4. Wlej powoli niewielką ilość benzyny do wnętrza (nasącz watę pod spodem), uważając, by nie rozlać.
5. Nie przepełniać! Wystarczy, by wata była dobrze nasączona – nadmiar paliwa może się rozlać.
6. Po zakończeniu napełniania dokładnie wytrzeć wkład i dłonie.
7. Odczekać ok. 1–2 minuty, by nadmiar oparów odparował, przed ponownym użyciem.

REGULACJA I UŻYTKOWANIE

Zapalniczka benzynowa nie posiada regulacji wysokości płomienia – wielkość zależy od ilości paliwa i stanu knota.

Jeśli płomień jest zbyt mały lub zapalniczka nie działa:

- sprawdź poziom paliwa,
- sprawdź stan knota i kamienia – wymień je w razie potrzeby.

Upewnij się, że pokrywka jest całkowicie zamknięta po użyciu, by zapobiec odparowywaniu paliwa.