

Link do produktu: <https://www.palender.pl/elegancka-gazowa-zapalniczka-fajkowa-z-akcesoriami-bezowa-p-2760.html>



Elegancka Gazowa Zapalniczka Fajkowa z Akcesoriami Beżowa

Cena	46,00 zł
Numer katalogowy	202805051.0
Kod producenta	4-1012 Złota/ Beż
Kod EAN	5901115843696

Opis produktu

Elegancka Gazowa Zapalniczka Fajkowa od renomowanej marki Gentelo to idealne akcesorium dla każdego miłośnika fajek. Wykonana z wysokiej jakości metalu, charakteryzuje się nowoczesnym, minimalistycznym designem w stonowanej beżowej kolorystyce. Dzięki zastosowaniu gazu jako paliwa, zapalniczka zapewnia stabilny i wydajny płomień, który można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika dzięki funkcji regulacji płomienia. Urządzenie jest proste w obsłudze – aktywacja odbywa się za pomocą wygodnego przycisku, co sprawia, że korzystanie z niego jest szczególnie komfortowe. Produkt waży zaledwie 33 gramy, co pozwala na łatwe przenoszenie i przechowywanie. Zapalniczka jest dostarczana w oryginalnym opakowaniu, co czyni ją doskonałym pomysłem na prezent lub stylowe dopełnienie osobistej kolekcji akcesoriów do fajek. Wybierz Elegancką Gazową Zapalniczkę Fajkową Gentelo i ciesz się niezawodnym działaniem oraz wyjątkowym stylem.

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalanej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
- Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
- Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
- Nie przepełniać!
- Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i ręce.
- Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” - większy płomień

w stronę znaku „-” - mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.