

Link do produktu: <https://www.palender.pl/gazowa-zapalniczka-fajkowa-z-akcesoriami-do-fajek-z-drewna-gentelo-czarna-p-4759.html>



Gazowa Zapalniczka Fajkowa z Akcesoriami do Fajek z Drewna Gentelo - Czarna

Cena	53,00 zł
Numer katalogowy	202805048
Kod producenta	4-1012 Czarna
Kod EAN	5901115843696

Opis produktu

Gazowa Zapalniczka Fajkowa z Akcesoriami do Fajek z Drewna Gentelo - Czarna

Wyjątkowa **zapalniczka do fajek Gentelo** to praktyczny gadżet o eleganckim, nowoczesnym designie. Wyróżnia się wyprofilowanym kształtem oraz chromowanymi elementami, które nadają jej stylowego charakteru. Wbudowane praktyczne akcesoria do czyszczenia fajki – ubijak, igła i skrobak – sprawiają, że jest to produkt dedykowany miłośnikom klasycznych fajek. Zapalniczka wyposażona jest w zawór **do wielokrotnego napełniania gazem i precyzyjną regulację płomienia**.

Dlaczego warto?

- ☐ **Wbudowane akcesoria do czyszczenia** – zawsze masz pod ręką ubijak, igłę i skrobak, co znacząco ułatwia dbanie o fajkę i poprawia komfort palenia, bez konieczności noszenia dodatkowych narzędzi.
- ☐ **Specjalny, boczny płomień** – zapalniczka została zaprojektowana z myślą o wygodnym rozpalaniu fajki, więc ogień precyzyjnie trafia w odpowiednie miejsce, a Ty możesz rozkoszować się smakiem tytoniu bez problemów.
- ☐ **Solidna, metalowa konstrukcja** – odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysoka jakość wykonania gwarantują długą żywotność, więc nie musisz martwić się o wymianę zapalniczki przez długi czas.
- ☐ **Wielokrotne napełnianie gazem i regulacja płomienia** – oszczędzasz pieniądze i zawsze masz pewność, że płomień będzie idealnie dostosowany do Twoich potrzeb.

Ten **model zapalniczki Gentelo** to doskonały wybór na prezent dla każdego fana klasycznych fajek, jak i praktyczny gadżet na co dzień. Spraw sobie lub bliskiej osobie elegancki i niezawodny dodatek, który uprzyjemni każdą chwilę z ulubioną fajką. **Zamów już dziś i ciesz się profesjonalnym akcesorium do palenia!**

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalanej dłużej niż 10 sekund.

-
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
- Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
- Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
- Nie przepełniać!
- Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i ręce.
- Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” - większy płomień

w stronę znaku „-” - mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.