

Link do produktu: <https://www.palender.pl/grafitowa-papierosnica-z-gazowa-zapalniczka-2w1-na-10-papierosow-p-2338.html>



Grafitowa Papierośnica z Gazową Zapalniczką 2w1 na 10 Papierosów

Cena	39,00 zł
Numer katalogowy	226379819.0
Kod producenta	6-0631 Grafitowa

Opis produktu

Grafitowa papierośnica z gazową zapalniczką 2w1 to elegancki i funkcjonalny gadżet, który z pewnością przypadnie do gustu każdemu palaczowi. Wykonana z wysokiej jakości metalu, cechuje się solidną konstrukcją oraz nowoczesnym, grafitowym wykończeniem. Produkt pomieści do 10 papierosów, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem na codzienne użycie oraz podróże. Dzięki wbudowanej zapalniczce gazowej, użytkownik ma zawsze pod ręką niezbędne akcesoria, co zwiększa wygodę i oszczędność miejsca. Papierośnica jest uniseks, co sprawia, że można z niej korzystać zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Produkt jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu, a jego waga wynosi zaledwie 0,2 kg, co czyni go wyjątkowo lekkim i poręcznym. Wybierz grafitową papierośnicę z gazową zapalniczką 2w1, aby zadbać o swoje papierosy w elegancki i praktyczny sposób.

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalonej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
- Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
- Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
- Nie przepełniać!
- Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i ręce.
- Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” – większy płomień

w stronę znaku „-” – mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.