

Link do produktu: <https://www.palender.pl/papierosnica-z-zapalniczka-gazowa-plomieniowa-i-wzorem-czarnego-pieska-p-5313.html>



Papierośnica z Zapalniczką Gazową Płomieniową i Wzorem Czarnego Pieska

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	272020613
Kod producenta	6-0443 Czarny Piesek
Kod EAN	5901115802303

Opis produktu

Papierośnica z Zapalniczką Gazową Płomieniową i Wzorem Czarnego Pieska

Papierośnica z uroczym wizerunkiem szczeniaka owczarka niemieckiego, umieszczona w błyszczącej srebrnej ramie, od razu przyciąga uwagę. Klasyczny kształt i staranne wykonanie sprawiają, że jest nie tylko praktyczna, ale i bardzo efektowna. Motyw szczeniaka dodaje całości niepowtarzalnego charakteru.

Dlaczego warto?

- ☐ **Wytrzymały metal** – doskonale chroni papierosy przed złamaniem czy zgniataniem. Twoje papierosy są zawsze bezpieczne, niezależnie od sytuacji.
- ☐ **Motyw z owczarkiem niemieckim** – przyciąga wzrok i nadaje papierosnicy indywidualnego stylu. Pokaż, że jesteś miłośnikiem tej wyjątkowej rasy.
- ☐ **Komfortowe użytkowanie** – łatwo otwierana i zamykana, zapewnia szybki dostęp do papierosów. Nie tracisz czasu na szukanie lub otwieranie opakowania.
- ☐ **Lekka i smukła** – zmieści się w każdej kieszeni, nie zajmując dużo miejsca. Zabierzesz ją ze sobą wszędzie, gdzie chcesz.
- ☐ **Idealny pomysł na prezent** – uniwersalny i praktyczny gadżet dla każdego właściciela owczarka.

Papierośnica z owczarkiem niemieckim to połączenie trwałości, funkcjonalności i wyjątkowego designu. Świetny wybór zarówno na prezent, jak i do codziennego użytkowania.

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalanej dłużej niż 10 sekund.

-
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
- Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
- Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
- Nie przepełniać!
- Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i ręce.
- Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” - większy płomień

w stronę znaku „-” - mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.

Materiał: Metal **Pojemność:** do 20 papierosów **Wymiary:** 10,5 x 8 x 1,5 cm