

Link do produktu: <https://www.palender.pl/szczotka-do-czyszczenia-bonga-shishy-szisy-fajki-wodnej-bonia-srednia-p-6048.html>



Szczotka do Czyszczenia Bonga Shishy Szisy Fajki Wodnej Bonia Średnia

Cena	15,00 zł
Numer katalogowy	361231472
Kod producenta	1-9071
Kod EAN	5901115859680

Opis produktu

Szczotka do czyszczenia bonga i shishy w rozmiarze średnim skutecznie usuwa osady z korpusu i komory. Główka o średnicy **6 cm** czyści szerokie ścianki, a część robocza **17 cm** dociera głębiej. Elastyczny, skręcany trzpień ułatwia manewrowanie wewnątrz szkła, a kolorowe włosie pracuje delikatnie, ale dokładnie. To praktyczne akcesorium do **regularnej pielęgnacji bonga i fajki wodnej**, które ułatwia utrzymanie czystości i lepszego smaku.

Dlaczego warto?

- **Średnica 6 cm** – obejmuje szerokie ścianki – czyścisz szybciej i dokładniej.
- **Część czyszcząca 17 cm** – dociera głębiej – mniej miejsc trudno dostępnych.
- **Giętki, skręcany drut** – dopasowuje się do krzywizn – wygodnie manewrujesz bez wysiłku.
- **Delikatne włosie** – skutecznie zbiera osad – dbasz o szkło i smak kolejnych sesji.
- **Oczko do zawieszenia** – łatwe suszenie i przechowywanie – masz ją zawsze pod ręką.

Specyfikacja techniczna

Marka: brak danych

Typ: średnia szczotka do bonga i shishy

Długość części czyszczącej: 17 cm

Długość całkowita: 54 cm

Średnica główki: 6 cm

Materiał włosia: tworzywo sztuczne

Trzpień: stalowy drut skręcany z oczkiem

Kolor: wielobarwna główka

Zastosowanie – dla kogo?

Idealna dla użytkowników **bonga i shishy**, którzy chcą utrzymać **czyste szkło**, lepszy **smak** oraz **higienę akcesoriów**. Sprawdza się przy czyszczeniu **korpusów, komór i szerokich ustników** w domowych warunkach oraz w punktach serwisowych.

Podsumowanie

Postaw na **średnią szczotkę do bonga i shishy** – połączenie **skuteczności, wygody i bezpiecznego czyszczenia szkła**, które ułatwi utrzymanie Twojego sprzętu w idealnym stanie.