

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zapalniczka-benzynowa-gentelo-z-motywm-terenowym-3-3061-p-4718.html>



Zapalniczka Benzynowa Gentelo z Motywem Terenowym 3-3061

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	284476880
Kod producenta	3-3061 EXTREME OFFROAD
Kod EAN	5901115824183

Opis produktu

Zapalniczka Benzynowa Gentelo z Motywem Terenowym 3-3061

Klasyczna zapalniczka benzynowa Gentelo o solidnym metalowym korpusie i wygodnym mechanizmie zapalania. Produkt cechuje się kompaktowymi rozmiarami, dzięki czemu wygodnie mieści się w dłoni i kieszeni. Charakterystyczne tłoczenie z logo Gentelo dodaje jej stylowego, eleganckiego wyglądu, podkreślając jakość i prestiż marki.

Dlaczego warto?

- ☐ Solidny metalowy korpus - gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność zapalniczki, dzięki czemu zawsze masz pewność jej niezawodności.
- ☐ Niezawodny mechanizm zapalający - łatwość obsługi zapewnia komfortowe użytkowanie, pozwalając Ci szybko rozpalic płomień.
- ☐ Kompaktowy rozmiar - lekka i wygodna do noszenia, co zapewnia Ci swobodę ruchu i komfort użytkowania w każdej sytuacji.
- ☐ Łatwe napełnianie benzyną - pozwala na szybkie uzupełnienie paliwa, dzięki czemu oszczędzasz czas i cieszysz się bezproblemowym użytkowaniem.
- ☐ Odporność na wiatr - stabilny płomień nawet w trudnych warunkach pogodowych, dzięki czemu idealnie sprawdzi się na outdoorowych wyprawach.

Zapalniczka zawiera:

- Watę

- Knot

- Kamień

Zapalniczka benzynowa Gentelo to doskonały wybór na każdą okazję, niezależnie czy szukasz praktycznego narzędzia na biwak, czy eleganckiego prezentu. Zaufaj sprawdzonej jakości i postaw na zapalniczkę Gentelo już dziś!

Uwaga!

Ze względów bezpieczeństwa zapalniczki nie są napełniane benzyną przed wysyłką!

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Trzymać z dala od twarzy i odzieży - benzyna jest silnie łatwopalna.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wrzucać do ognia, nie przekłuwać.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalanej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować ostrożność - kontakt z paliwem lub płomieniem może prowadzić do poparzeń i pożaru.
- Nie palić i nie używać otwartego ognia podczas napełniania.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

1. Używać wyłącznie specjalnej benzyny do zapalniczek.
2. Wyjmij wkład zapalniczki z obudowy.
3. Odwróć wkład i podnieś filcową podkładkę oznaczoną „Lift to Fill”.
4. Wlej powoli niewielką ilość benzyny do wnętrza (nasącz watę pod spodem), uważając, by nie rozlać.
5. Nie przepęniać! Wystarczy, by wata była dobrze nasączona - nadmiar paliwa może się rozlać.

-
6. Po zakończeniu napełniania dokładnie wytrzeć wkład i dłonie.
 7. Odczekać ok. 1-2 minuty, by nadmiar oparów odparował, przed ponownym użyciem.

REGULACJA I UŻYTKOWANIE

Zapalniczka benzynowa nie posiada regulacji wysokości płomienia – wielkość zależy od ilości paliwa i stanu knota.

Jeśli płomień jest zbyt mały lub zapalniczka nie działa:

- sprawdź poziom paliwa,
- sprawdź stan knota i kamienia – wymień je w razie potrzeby.

Upewnij się, że pokrywka jest całkowicie zamknięta po użyciu, by zapobiec odparowywaniu paliwa.