

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zapalniczka-benzynowa-retro-fishing-rybak-z-wedka-i-drapiezna-ryba-p-4402.html>



Zapalniczka Benzynowa Retro Fishing – Rybak z Wędką i Drapieżna Ryba

Cena	19,99 zł
Numer katalogowy	332976373
Kod producenta	3-1054 patrz zdjęcie
Kod EAN	5901115858508

Opis produktu

Zapalniczka Benzynowa Retro Fishing – Rybak z Wędką i Drapieżna Ryba

Zapalniczka Benzynowa z Gotowym Nadrukiem Wędkarskim to idealny produkt dla każdego pasjonata **wędkarstwa**. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, ta zapalniczka łączy w sobie funkcjonalność oraz estetykę, zaspokajając potrzeby zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Zapalniczka z grafiką rybaka w wodzie i dynamicznie wyskakującej ryby – doskonała dla fanów sportów wędkarskich. Motyw „FISHING” w stylu amerykańskich plakatów retro dodaje jej niepowtarzalnego charakteru. Wysokiej jakości zapalniczka do napełniania, idealna na wypady nad jezioro, rzekę lub jako prezent tematyczny.

- ☐ **Niezawodność w każdych warunkach** – działa nawet przy wietrze, deszczu czy mrozie
- ☐ **Wielokrotnego użytku** – wystarczy uzupełniać benzynę, bez potrzeby wymiany całej zapalniczki
- ☐ **Klasyczny, elegancki design** – idealna do codziennego użytku i jako gustowny prezent
- ☐ **Solidna metalowa obudowa** – trwała, odporna na uszkodzenia i zarysowania
- ☐ **Precyzyjne wykonanie** – płynne otwieranie, stabilny płomień i satysfakcjonujące kliknięcie
- ☐ **Marka Gentelo = jakość** – produkt sprawdzony i polecany przez użytkowników
- ☐ **Uniwersalne zastosowanie** – do papierosów, cygar, świec, survivalu czy kolekcji

Zapalniczka Benzynowa z Gotowym Nadrukiem Wędkarskim to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie wysoką jakość oraz unikalny styl. Sprawdzi się nie tylko podczas wędkowania, ale także jako świetny prezent dla bliskich, którzy dzielają tę pasję.

Uwaga!

Ze względów bezpieczeństwa zapalniczki nie są napełniane benzyną przed wysyłką!

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Trzymać z dala od twarzy i odzieży – benzyna jest silnie łatwopalna.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wrzucać do ognia, nie przekłuwać.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalanej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować ostrożność – kontakt z paliwem lub płomieniem może prowadzić do poparzeń i pożaru.
- Nie palić i nie używać otwartego ognia podczas napełniania.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

1. Używać wyłącznie specjalnej benzyny do zapalniczek.
2. Wyjmij wkład zapalniczki z obudowy.
3. Odwróć wkład i podnieś filcową podkładkę oznaczoną „Lift to Fill”.
4. Wlej powoli niewielką ilość benzyny do wnętrza (nasącz watę pod spodem), uważając, by nie rozlać.
5. Nie przepęlniać! Wystarczy, by wata była dobrze nasączona – nadmiar paliwa może się rozlać.
6. Po zakończeniu napełniania dokładnie wytrzeć wkład i dłonie.
7. Odczekać ok. 1–2 minuty, by nadmiar oparów odparował, przed ponownym użyciem.

REGULACJA I UŻYTKOWANIE

Zapalniczka benzynowa nie posiada regulacji wysokości płomienia – wielkość zależy od ilości paliwa i stanu knota.

Jeśli płomień jest zbyt mały lub zapalniczka nie działa:

- sprawdź poziom paliwa,
- sprawdź stan knota i kamienia – wymień je w razie potrzeby.

Upewnij się, że pokrywka jest całkowicie zamknięta po użyciu, by zapobiec odparowywaniu paliwa.

Materiał:Metal **Kolor:**Czarny**Typ:**Zapalniczka Benzynowa **Wymiary:**6 x 4 x 1 cm **Waga:**50 g **Model:**Wędkarski
Opakowanie:Przezroczysta Folia**Kod producenta:**3-1054