

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zapalniczka-fajkowa-z-akcesoriami-do-fajki-drewnianej-na-gaz-srebrna-p-4760.html>



Zapalniczka Fajkowa z Akcesoriami do Fajki Drewnianej na Gaz Srebrna

Cena	58,00 zł
Numer katalogowy	202805023
Kod producenta	4-1011 Srebrna
Kod EAN	5901115840343

Opis produktu

Zapalniczka Fajkowa z Akcesoriami do Fajki Drewnianej na Gaz Srebrna

Zapalniczka fajkowa Baofa łączy w sobie aż cztery funkcje – **zapalniczkę typu jet flame, ubijak, skrobaczkę oraz igłę do czyszczenia fajki**. Jej nowoczesny design w metalicznym wykończeniu i solidna konstrukcja czynią ją doskonałym wyborem dla każdego konesera. Idealnie sprawdzi się również jako praktyczny i stylowy prezent.

☐ Metalowa obudowa o wysokim połysku – zapewnia trwałość i elegancki wygląd, dzięki czemu masz przy sobie akcesorium, które zawsze wygląda profesjonalnie.

☐ 4w1 (ubijak, igła, skrobaczka, zapalniczka) – pozwalają obsłużyć fajkę w pełnym zakresie bez potrzeby noszenia osobnych akcesoriów, więc masz wszystko pod ręką.

☐ Zawór do uzupełniania gazu – umożliwi wielokrotne użycie zapalniczki, co oznacza, że nie musisz kupować nowej po każdym wyczerpaniu gazu.

☐ Regulacja płomienia – daje pełną kontrolę nad intensywnością ognia, co pozwala Ci dostosować zapalniczkę do różnych rodzajów fajek i tytoni.

☐ Jet flame (skoncentrowany płomień) – idealny do precyzyjnego rozpalania fajki bez przypalania brzegów, dzięki czemu Twoja fajka wygląda dłużej jak nowa.

☐ Eleganckie opakowanie prezentowe – gotowa do wręczenia bez dodatkowego pakowania, więc sprawdzi się świetnie jako upominek od razu po zakupie.

Zadbaj o styl i wygodę podczas palenia fajki. Wybierz zapalniczkę Baofa 4w1-mna której możesz polegać, i wygląd, który robi wrażenie.

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalanej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
- Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
- Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
- Nie przepęniać!
- Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i ręce.
- Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” - większy płomień

w stronę znaku „-” - mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.