

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zapalniczka-gazowa-w-ksztalcie-talii-kart-z-regulacja-plomienia-joker-p-2762.html>



Zapalniczka Gazowa w kształcie Talii Kart z Regulacją Płomienia Joker

Cena	29,00 zł
Numer katalogowy	202679556.0
Kod producenta	4-2526 Joker red
Kod EAN	5901115839415

Opis produktu

Wyjątkowa zapalniczka żarowa w kształcie talii kart to gadżet, który łączy funkcjonalność z oryginalnym designem. Jej efektowny wygląd przyciąga spojrzenia, a żarowy płomień sprawia, że sprawdza się nawet w wymagających warunkach. To nie tylko zapalniczka – to dodatek z charakterem.

Dlaczego warto?

- ☐ Żarowy zapłon typu jet z niebieskim płomieniem — odporny na podmuchy wiatru i deszcz, co zapewnia pewne działanie w każdej sytuacji, dlatego zapalisz nawet przy trudnych warunkach pogodowych.
- ☐ Metalowa konstrukcja w formie karty do gry — solidna i nietuzinkowa, przyciąga spojrzenia i wyróżnia się wśród innych zapalniczek, dzięki czemu zawsze robisz wrażenie.
- ☐ Zawór do wielokrotnego napełniania gazem — pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności kupowania nowych zapalniczek, więc możesz korzystać z jednej przez wiele miesięcy.
- ☐ Kompaktowy rozmiar i lekka forma — idealna do kieszeni lub etui, dzięki czemu zawsze masz ją przy sobie i używasz, kiedy tylko chcesz.
- ☐ Eleganckie pudełko prezentowe — nie musisz dodatkowo pakować, zapalniczka od razu nadaje się na prezent, co oszczędza Twój czas i sprawia, że obdarowany na pewno się ucieszy.

Jeśli szukasz zapalniczki, która łączy niezawodność z wyjątkowym stylem – ten model spełni Twoje oczekiwania. To świetny wybór na prezent lub do własnej kolekcji. Zamów i przekonaj się sam!

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalonej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.

-
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
 - Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
 - Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
 - Nie przepełniać!
 - Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i ręce.
 - Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” – większy płomień

w stronę znaku „-” – mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.