

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zestaw-5-sztuk-klasycznych-zapalniczek-gazowych-piezo-dla-fana-kasyna-p-3900.html>



Zestaw 5 sztuk Klasycznych Zapalniczek Gazowych Piezo dla Fana Kasyna

Cena	11,00 zł
Numer katalogowy	331688632.0
Kod producenta	2-3036
Kod EAN	5901115800231

Opis produktu

Zapalniczki Kasyno / Poker - 5 wzorów

Zapalniczki z motywem Las Vegas, pokera i gier hazardowych – idealne dla fanów klimatu kasyna i adrenaliny!

Wzory:

Las Vegas – ciemne tło, złoty napis, czerwone kości i żetony.

Poker & 777 – jasne tło, karty, żetony i klasyczny symbol JACKPOT.

Poker Casino – czarne tło, karty, kości i elegancki złoty akcent.

Ruletka & chipsy – motyw ruletki, karty i kolorowe żetony kasynowe.

Slot 777 – kolorowe żetony, tęczą i złoty symbol automatu 777.

Dlaczego warto?

- ☐ **Wygoda i trwałość** – Piezoelektryczny system zapłonu eliminuje potrzebę wymiany krzesiwa.
- ☐ **Ekonomiczne i wielokrotnego użytku** – Możliwość ponownego napełniania gazem sprawia, że zapalniczki posłużą na długo.
- ☐ **Stylowe wzory** – Urocze grafiki piesków dodają unikalnego charakteru i sprawiają, że każda zapalniczka cieszy oko.
- ☐ **Wszechstronność** – Idealne do codziennego użytku – zapalania świec, kuchenek gazowych, papierosów czy grilla
- ☐ **Możliwości regulacji płomienia** – Umożliwia dostosowanie wielkości ognia do indywidualnych potrzeb.

Wybierz **zapalniczki gazowe piezo**, które łączą w sobie styl i wygodę. Niech będą one nie tylko narzędziem, ale i modnym akcesorium w Twoim codziennym życiu!

OSTRZEŻENIE Trzymać z dala od dzieci! Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia. Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony. Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę. Nie pozostawiać zapalniczki zapalonej dłużej niż 10 sekund. Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru. **INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA** Używać wyłącznie gazu butan. Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi. Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu. Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu. Nie przepełniać! Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i ręce. Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu. **REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA** Trzymać zapalniczkę dnem do góry. Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym: w stronę znaku „+” – większy płomień w stronę znaku „-” – mniejszy płomień (Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.) Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.

Wysokość: 8,2 cm **Szerokość:** 2,4 cm **Grubość:** 1,2 cm **Waga:** 0,05 **Materiał:** Metal|Plastik **Kolor:** wielokolorowy **Typ gazu:** Gaz piezoelektryczny **Typ opakowania:** Brak **Marka:** Gentelo **Rodzaj:** Gazowa **Kod producenta:** 2-3036