

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zestaw-5-sztuk-klasycznych-zapalniczek-gazowych-piezo-dla-fana-kasyna-p-4465.html>



## Zestaw 5 sztuk Klasycznych Zapalniczek Gazowych Piezo dla Fana Kasyna

Cena	<b>11,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>331688632</b>
Kod producenta	<b>2-3036</b>
Kod EAN	<b>5901115800231</b>

### Opis produktu

## Zestaw 5 sztuk Klasycznych Zapalniczek Gazowych Piezo dla Fana Kasyna

### Zapalniczki Kasyno / Poker - 5 wzorów

**Zapalniczki** z motywem Las Vegas, pokera i gier hazardowych – idealne dla fanów klimatu kasyna i adrenaliny!

#### Wzory:

**Las Vegas** – ciemne tło, złoty napis, czerwone kości i żetony.

**Poker & 777** – jasne tło, karty, żetony i klasyczny symbol JACKPOT.

**Poker Casino** – czarne tło, karty, kości i elegancki złoty akcent.

**Ruletka & chipsy** – motyw ruletki, karty i kolorowe żetony kasynowe.

**Slot 777** – kolorowe żetony, tęczą i złoty symbol automatu 777.

### Dlaczego warto?

- Wygoda i trwałość** – Piezoelektryczny system zapłonu eliminuje potrzebę wymiany krzesiwa.
- Ekonomiczne i wielokrotnego użytku** – Możliwość ponownego napełniania gazem sprawia, że zapalniczki posłużą na długo.
- Stylowe wzory** – Urocze grafiki piesków dodają unikalnego charakteru i sprawiają, że każda zapalniczka cieszy oko.
- Wszelstronność** – Idealne do codziennego użytku – zapalania świec, kuchenek gazowych, papierosów czy grilla

---

□ **Możliwości regulacji płomienia**- Umożliwia dostosowanie wielkości ognia do indywidualnych potrzeb.

Wybierz **zapalniczki gazowe piezo**, które łączą w sobie styl i wygodę. Niech będą one nie tylko narzędziem, ale i modnym akcesorium w Twoim codziennym życiu!

#### OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalanej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

#### INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
- Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
- Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
- Nie przepełniać!
- Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i ręce.
- Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

#### REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” – większy płomień

w stronę znaku „-” – mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.

**Wysokość:**8,2 cm **Szerokość:**2,4 cm **Grubość:**1,2 cm **Waga:**0,05 **Materiał:**Metal|Plastik **Kolor:**wielokolorowy **Typ gazu:**Gaz piezoelektryczny **Typ opakowania:**Brak **Marka:**Gentelo **Rodzaj:**Gazowa **Kod producenta:**2-3036