

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zestaw-5-sztuk-zapalarek-do-kuchenki-piekarnika-gazowego-zniczy-grila-p-4463.html>



Zestaw 5 sztuk Zapalarek do Kuchenki Piekarnika Gazowego Zniczy Grila

Cena	15,00 zł
Numer katalogowy	331716546
Kod producenta	2-9037
Kod EAN	5901115845072

Opis produktu

Zestaw 5 sztuk Zapalarek do Kuchenki Piekarnika Gazowego Zniczy Grila

Przedstawiamy **Zestaw 5 sztuk Długich Zapalarek to**, idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie wygodę i bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń gazowych. Te długie zapalarki zapewniają nie tylko łatwe i szybkie zapalenie, ale także doskonałą kontrolę nad każdym ogniem. Dzięki swojemu ergonomicznie zaprojektowanemu kształtowi, są łatwe w użyciu i doskonale sprawdzają się w każdej sytuacji.

Dlaczego warto?

- ☐ **Estetyka i różnorodność kolorów** – Pięć różnych kolorów pozwala łatwo je odróżnić oraz dopasować do wystroju pomieszczenia lub okazji.
- ☐ **Bezpieczeństwo użytkownika** – Długość całkowita 17,7 cm po rozłożeniu chroni dłoń przed ogniem, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo podczas zapalania świec, kominka, grilla czy kuchenki gazowej.
- ☐ **Funkcjonalność i wygoda** – Poręczna konstrukcja ułatwia obsługę nawet w trudno dostępnych miejscach.
- ☐ **Uniwersalne zastosowanie** – Sprawdzą się idealnie zarówno w domu, jak i podczas spotkań w ogrodzie, na działce czy biwaku.
- ☐ **Trwałość i jakość** – Solidne wykonanie marki Gentelo zapewnia niezawodność, trwałość oraz długie użytkowanie.
- ☐ **Ekonomiczne rozwiązanie** – Zakup w zestawie jest bardziej opłacalny cenowo w porównaniu do pojedynczego nabywania zapalarek.

Wybierz Długie Zapalarki Gentelo i ciesz się ich funkcjonalnością oraz niezawodnością w każdej sytuacji. To doskonały dodatek do Twojej kuchni oraz sposób na bezpieczne i wygodne zapalenie ognia gdziekolwiek jesteś.

Funkcjonalne i bezpieczne zapalarki idealne do **grilla, kominka, świec czy kuchenki gazowej**. Dzięki przezroczystej obudowie wiesz zawsze, ile gazu zostało!

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalanej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
- Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
- Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
- Nie przepęłniać!
- Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i rękę.
- Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” – większy płomień

w stronę znaku „-” – mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.

Waga:0,09**Materiał:**Plastik**Kolor:**wielokolorowy**Typ gazu:**Gaz piezoelektryczny **Typ opakowania:**Brak**Marka:**Gentelo**Rodzaj:**Płomieniowa**Kod producenta:**2-9037**Długość całkowita:**17 cm**Długość po złożeniu:**11,8 cm**Szerokość:**3,7 cm**Grubość:**2,0 cm