

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zestaw-5-sztuk-zwyklych-zapalniczek-gazowych-piezo-z-dzikimi-zwierzetami-p-4218.html>



Zestaw 5 sztuk Zwykłych Zapalniczek Gazowych Piezo z Dzikimi Zwierzętami

Cena	9,00 zł
Numer katalogowy	331687719
Kod producenta	2-2413
Kod EAN	5901115844990

Opis produktu

Zestaw 5 sztuk Zwykłych Zapalniczek Gazowych Piezo z Dzikimi Zwierzętami

Zanurz się w dzikim świecie natury z wyjątkowym **zestawem zapalniczek** przedstawiających majestatyczne zwierzęta z różnych zakątków świata. Każda zapalniczka to małe dzieło sztuki z realistycznym nadrukiem – idealna dla fanów przyrody, safari i zwierząt egzotycznych.

? Co zawiera zestaw?

▣ 5 różnych wzorów z dziką fauną:

Flamingi – eleganckie ptaki w spokojnej tafli wody

Lampart – intensywne spojrzenie dzikiego drapieżnika

Żyrafy – urocza para na tle afrykańskiej zieleni

Słoń afrykański – symbol siły i majestatu

Tygrys bengalski – duma i potęga azjatyckich dżungli

Dlaczego warto?

- ▣ **Wygoda i trwałość** – Piezoelektryczny system zapłonu eliminuje potrzebę wymiany krzesiwa.
- ▣ **Ekonomiczne i wielokrotnego użytku** – Możliwość ponownego napełniania gazem sprawia, że zapalniczki posłużą na długo.
- ▣ **Stylowe wzory** – Urocze grafiki piesków dodają unikalnego charakteru i sprawiają, że każda zapalniczka cieszy oko.
- ▣ **Wszechstronność** – Idealne do codziennego użytku – zapalania świec, kuchenek gazowych, papierosów czy grilla
- ▣ **Możliwości regulacji płomienia** – Umożliwia dostosowanie wielkości ognia do indywidualnych potrzeb.

Wybierz **zapalniczki gazowe piezo**, które łączą w sobie styl i wygodę. Niech będą one nie tylko narzędziem, ale i modnym akcesorium w Twoim codziennym życiu!

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży - zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwaj pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia - niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalonej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
- Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
- Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
- Nie przepełniać!
- Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i ręce.
- Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” - większy płomień

w stronę znaku „-” - mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.

Wysokość:8,2 cm**Szerokość:**2,4 cm**Grubość:**1,2 cm**Waga:**0,05**Materiał:**Metal|Plastik**Kolor:**wielokolorowy**Typ gazu:**Gaz piezoelektryczny**Typ opakowania:**Brak**Marka:**Gentelo**Rodzaj:**Gazowa**Kod producenta:**2-2413