

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zestaw-papierosnica-zapalniczka-gazowa-nic-sie-nie-stalo-gentelo-p-4130.html>



Zestaw Papierosnica + Zapalniczka Gazowa "Nic Się Nie Stało" Gentelo

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 65,00 zł |
| Numer katalogowy | 207952451 |
| Kod producenta | 7-1010 |
| Kod EAN | 5901115848059 |

Opis produktu

Zestaw Papierosnica + Zapalniczka Gazowa "Nic Się Nie Stało" Gentelo

Zestaw Papierosnica + Zapalniczka Gazowa "Nic Się Nie Stało" Gentelo łączy Estetykę Z Praktyczną Funkcjonalnością. Marka Gentelo stawia na solidne wykonanie i dopracowane detale. Model zaprojektowano z myślą o zastosowaniach w kategorii metalowe. Przemysłowa konstrukcja wspiera wygodę użytkownika na co dzień. Uniwersalny wygląd sprawia, że łatwo dopasujesz go do swoich potrzeb.

Dlaczego warto?

- Solidna konstrukcja zwiększa wytrzymałość, dlatego możesz korzystać dłużej bez obaw.
- Przemysłowy design ułatwia codzienną obsługę, dlatego oszczędzasz czas przy każdym użyciu.
- Uniwersalny charakter dopasowuje się do wielu zastosowań, dlatego wykorzystasz go w różnych sytuacjach.
- Dopracowane detale podnoszą estetykę, dlatego cieszysz się przyjemnym wyglądem produktu.
- Stabilne działanie zapewnia powtarzalne efekty, dlatego masz pewność komfortu na co dzień.

Wybierz jakość, która ułatwi Ci codzienne użytkowanie.

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Podczas zapalania trzymać zapalniczkę w bezpiecznej odległości od twarzy i odzieży – zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przekłuwać pojemnika, nie wrzucać do ognia.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie napełniać zapalniczki w pobliżu otwartego ognia – niewidoczna część płomienia może osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalonej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

- Używać wyłącznie gazu butan.
- Trzymać zapalniczkę dnem do góry, skierowaną z dala od siebie i od ludzi.
- Przyłożyć końcówkę napełniającą do zaworu.
- Napełniać poprzez kilkukrotne, krótkie naciśnięcia zaworu.
- Nie przepełniać!
- Po napełnieniu dokładnie wytrzeć zapalniczkę i rękę.

-
- Odczekać około 1 minuty przed pierwszym użyciem po napełnieniu.

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

- Trzymać zapalniczkę dnem do góry.
- Za pomocą śrubokręta obracać zaworem regulacyjnym:

w stronę znaku „+” - większy płomień

w stronę znaku „-” - mniejszy płomień

(Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza płomień.)

Ustaw odpowiednią wysokość płomienia w zależności od potrzeb.