

Link do produktu: <https://www.palender.pl/zestaw-z-motywm-wilka-papierosnica-zapalniczka-knot-kamienie-p-6322.html>



Zestaw z Motywem Wilka - papierosnica, zapalniczka, knot, kamienie

Cena	59,00 zł
Numer katalogowy	368849409
Kod producenta	7-1023 wyjacy wilk
Kod EAN	5901115858621

Opis produktu

Zestaw z Motywem Wilka – papierosnica, zapalniczka, knot, kamienie

Uwaga!

Ze względów bezpieczeństwa zapalniczki nie są napełniane benzyną przed wysyłką!

OSTRZEŻENIE

- Trzymać z dala od dzieci!
- Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Trzymać z dala od twarzy i odzieży – benzyna jest silnie łatwopalna.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wrzucać do ognia, nie przekłuwać.
- Po użyciu upewnij się, że płomień został całkowicie zgaszony.
- Nie pozostawiać zapalniczki zapalonej dłużej niż 10 sekund.
- Zachować ostrożność – kontakt z paliwem lub płomieniem może prowadzić do poparzeń i pożaru.
- Nie palić i nie używać otwartego ognia podczas napełniania.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

1. Używać wyłącznie specjalnej benzyny do zapalniczek.
2. Wyjmij wkład zapalniczki z obudowy.
3. Odwróć wkład i podnieś filcową podkładkę oznaczoną „Lift to Fill”.
4. Wlej powoli niewielką ilość benzyny do wnętrza (nasącz wate pod spodem), uważając, by nie rozlać.
5. Nie przepełniać! Wystarczy, by wata była dobrze nasączona – nadmiar paliwa może się rozlać.

-
6. Po zakończeniu napełniania dokładnie wytrzeć wkład i dłonie.
 7. Odczekać ok. 1-2 minuty, by nadmiar oparów odparował, przed ponownym użyciem.

REGULACJA I UŻYTKOWANIE

Zapalniczka benzynowa nie posiada regulacji wysokości płomienia – wielkość zależy od ilości paliwa i stanu kłosa.

Jeśli płomień jest zbyt mały lub zapalniczka nie działa:

- sprawdź poziom paliwa,
- sprawdź stan kłosa i kamienia – wymień je w razie potrzeby.

Upewnij się, że pokrywka jest całkowicie zamknięta po użyciu, by zapobiec odparowywaniu paliwa.